



ENTRETIEN DES REVÊTEMENTS

Les surfaces en bois finies avec une laque ou un vernis à catalyser doivent être nettoyées avec une solution de savon doux. Le chiffon utilisé doit être doux et humecté de la solution. La surface doit ensuite être essuyée avec un chiffon doux et sec pour enlever tout excès d'eau. D'autres produits de nettoyage existent, mais peuvent contenir des ingrédients qui détérioreront le fini. Avec le temps, ces produits peuvent ramollir la surface, ce qui peut rendre le fini plus sensible à l'eau ou à l'humidité ainsi que diminuer la résistance aux égratignures et aux taches. Les polis à meubles peuvent être utilisés à l'occasion mais ces produits contiennent des cires ou silicones qui sont difficiles à enlever et qui peuvent nuire à une éventuelle re-finition du meuble.

Si vous avez besoin de plus amples informations, contactez votre représentant AkzoNobel.

AkzoNobel Peintures Bois Ltée
Finition du bois et Adhésifs
274, rue St-Louis
Warwick, Québec J0A 1M0